

**A-U15i****cod. 11169**

Staffa ad "U" per A15i e KS21i

**A-U10i****cod. 11170**

Staffa ad "U" per A10i

**A15i-BUMP****cod. 11171**

Frame per appendere in verticale A15i e KS21i

**A10i-BUMP****cod. 11172**

Frame per appendere in verticale A10i

**A15i-RIGBAR****cod. 11173**

Staffa rigging e pullback per A15i e KS21i

**KS21i-SLINK****cod. 11174**

Piastra per fissare A15i e A10i al KS21i (sopra o sotto)

**A15i-ULINK****cod. 11175**

Piastra per sospendere due A15i con l'A-U15i

**A15i KS21i-ULINK****cod. 11176**

Piastra per unire l'A15i sotto il KS21i con l'A-U15i

**KS21i-ULINK****cod. 11178**

Piastra per fissare due KS21i con l'A-U15i

**KS21i-ENDLINK****cod. 11179**

Piastra terminale per KS21i

**A15i WIDE-ENDLINK****cod. 11180**

Piastra terminale per A15i WIDE x4 (fronte x2, retro x2)

**A15i FOCUS-ENDLINK****cod. 11181**

Piastra terminale per A15i FOCUS x4 (fronte x2, retro x2)

**Ai-FIXBRACKET****cod. 11182**

Staffa di fissaggio per A15i, A10i e KS21i

**A15i-TILTBRACKET****cod. 11183**

Staffa di fissaggio con angoli per A15i

**A10i-ULINK****cod. 11184**

Piastra per sospendere due A10i con l'A-U10i

**A10i FOCUS-ENDLINK****cod. 11185**

Piastra terminale per A10i FOCUS

**A10i WIDE-ENDLINK****cod. 11186**

Piastra terminale per A10i WIDE

**A10i-TILTBRACKET****cod. 11187**

Staffa di fissaggio con angoli per A10i

**A10i-RIGBAR****cod. 11188**

Staffa rigging e pullback per A10i

**KS21i-ENDSLINK****cod. 11189**

Piastra per fissare A15i e A10i al KS21i (sopra o sotto)

**A10i-TILT****cod. 11190**

Elementi di rigging con angoli per fissare l'A10i al KS21i (sopra o sotto)

**A15i-LIFT****cod. 11191**

Barra di rigging per uso in orizzontale degli A15i

**A10i-LIFT****cod. 11192**

Barra di rigging per uso in orizzontale degli A10i

**A15i FOCUS-LINK****cod. 11193**

Piastra di rigging per A15i FOCUS x4 (frontale x2, retro x2)

**A15i WIDE-LINK****cod. 11194**

Piastra di rigging per A15i WIDE x4 (frontale x2, retro x2)

**KS21i-LINK****cod. 11195**

Piastra di rigging per KS21i x4 (frontale x2, retro x2)

**A10i FOCUS-LINK****cod. 11196**

Piastra di rigging per A10i FOCUS

**A10i WIDE-LINK****cod. 11197**

Piastra di rigging per A10i WIDE

**M-BARi****cod. 11198**

Barra di estensione per A15i-BUMP

**A15i-TILT****cod. 11199**

Elementi di rigging con angoli per fissare l'A15i al KS21i (sopra o sotto)

**A10i KS21i-ULINK****cod. 11200**

Piastra di rigging per appendere l'A10i sotto il KS21i con l'A-U15i

**A15i FOCUS-SCREEN****cod. 11202**

Pannello acusticamente trasparente per A15i FOCUS

**A15i WIDE-SCREEN****cod. 11203**

Pannello acusticamente trasparente per A15i WIDE

**KS21i-SCREEN****cod. 11204**

Pannello acusticamente trasparente per KS21i

**A10i FOCUS-SCREEN****cod. 11205**

Pannello acusticamente trasparente per A10i FOCUS

**A10i WIDE-SCREEN****cod. 11206**

Pannello acusticamente trasparente per A10i WIDE

**A15i FOCUS-SCREEN-LIFT****cod. 11207**

Pannello acusticamente trasparente per A15i FOCUS con A15i-LIFT

**A15i WIDE-SCREEN-LIFT****cod. 11208**

Pannello acusticamente trasparente per A15i WIDE con A15i-LIFT

**A10i FOCUS-SCREEN-LIFT****cod. 11209**

Pannello acusticamente trasparente per A10i FOCUS con A10i-LIFT

**A10i WIDE-SCREEN-LIFT****cod. 11209**

Pannello acusticamente trasparente per A10i WIDE con A10i-LIFT