

Pulizia e Disinfezione delle Superfici delle Cuffie HME Drive-Thru (HS6000, HS6100, HS6200, HS6300, HS12, BP6000, BP6100 e BP6200)

Per ridurre ulteriormente il rischio di passaggio di germi, infezioni e batteri da un utente all'altro.

Tempo richiesto:

5 minuti per prepararsi, 5 minuti per completare.

Strumenti e forniture:

Asciugamano imbevuto di igienizzante Disinfettante e Detergente Multisuperficie con Perossido KAY (DDMS).

Passo 1:

- Spegnere le cuffie e rimuovere la batteria.

Passo 2:

- Rimuovere il padiglione auricolare in schiuma.
- Verificare che tutte le cuffie siano dotate di antivento microfonico e di

cuscinetti auricolari in schiuma in buone condizioni.

- Sostituire l'antivento dei microfoni e i padiglioni auricolari in schiuma, se necessario.
- Anche se non è inteso come un articolo monouso, lo stato di ogni antivento del microfono deve essere controllato.

Passo 3:

- Pulire il padiglione auricolare in schiuma con acqua calda e sapone, poi spruzzare il pezzo di schiuma con DDMS.
- Lasciate asciugare all'aria i pezzi di schiuma.

Passo 4:

- Pulire l'intera superficie dell'auricolare e la batteria.
- Spruzzare DDMS su un piccolo asciugamano pulito leggermente inumidito e imbevuto di disinfettante.
- Prestare particolare attenzione e diligenza quando si pulisce il supporto del microfono.
- Lasciare asciugare all'aria prima dell'utilizzo.

NOTA:

Non spruzzare mai il detergente direttamente sulle cuffie. Il detergente deve essere spruzzato prima su un asciugamano.

Passo 5:

- Mettere immediatamente l'asciugamano usato in un secchio per asciugamani sporchi.

Incoraggiamo i ristoranti ad avere a disposizione una fornitura di cuffie di ricambio nel caso in cui i pezzi esistenti si danneggino e a garantire che i pezzi puliti e disinfettati possano asciugarsi completamente all'aria prima del riutilizzo.

Per cuscinetti auricolari in schiuma o parabrezza microfonici di ricambio, contattare:



sisme SPA

Via Adriatica, 11 60027 Osimo Stazione -AN- Italy
Tel.: 071-7819666 Fax: 071-781494
www.sisme.com e-mail: info@sisme.com